


LC500h

LHD

2017-1




**LEXUS
HYBRID
DRIVE**




	Zündschalter		Sicherungs Box		12V Batterie
	Airbag (incl. Inflator)		Inflator		Hochvolt Batterie
	Highvolt Bauteile		Kraftstofftank		Gasdruck Dämpfer
	Gurtstraffer (Gas Generator)		Karosserie- verstärkung		Airbag Steuergerät
—	—	—	—	—	—


Fahrzeug ausser Betrieb setzen



or



Zugang zur 12 V Batterie



Hinweise zum Transport

